

# MWST-Umprogrammierung 1.1.2024

Ein Gratis-Service der Firma Cashpos St. Gallen GmbH für ihre Kunden

### Allgemeine Erläuterungen

Diese Anleitung ermöglicht es Ihnen MWST-Satz-Aenderungen auf Ihrer CASIO-Kasse selbst vorzunehmen. Die Umsatzzahlen müssen nicht gelöscht werden. Die Kasse rechnet ab der Umprogrammierung mit dem neuen Satz. Für die Änderungen sind drei Programmierschritte notwendig:

- 1. MWST-Berechnung: Satz, Berechnungsmethode und Rundung
- 2. MWST-Text auf Kassenzettel Kopfteil
- 3. Text in Summenregistern (Abrechnungen und evt. Berechnung auf Coupon)

### MWST-Berechnung

- OW-Schlüssel auf **PGM**
- Zahl **"3**" eintippen -> «SUBTOTAL»
- Code "1 2 5" eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen MWST-Satz eintippen mit Dezimalpunkt (8.1)
- -> «BAR/TOTAL»
- Code "0 0 0 0" -> «BAR/TOTAL», dann Code "5 0 1 3" -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

Bei Verwendung des reduzierten Satzes für Lebensmittel etc. (2.6%):

- -
- Code "**2 2 5**" eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen MWST-Satz eintippen mit Dezimalpunkt (2.6)
- -> «BAR/TOTAL»
- Code "0 0 0 0" -> «BAR/TOTAL», dann Code "5 0 1 3" -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

Bei Verwendung des reduzierten Satzes für Beherbergung (3.8%):

- Code "3 2 5" eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen MWST-Satz eintippen mit Dezimalpunkt (3.8)
- -> «BAR/TOTAL»
- Code "0 0 0 0" -> «BAR/TOTAL», dann Code "5 0 1 3" -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)



## Textprogrammierung

Die Buchstaben und Ziffern am linken oberen Rand der Tasten sind zur **Textprogrammierung** vorgesehen. Durch Drücken dieser Tasten wird der jeweilige Buchstabe gesetzt, auf Wunsch auch in **Kleinbuchstaben** nach Vorwahl der "SHIFT"-Taste. Soll der folgende Buchstabe in **doppelter Breite** gesetzt werden, dann zuerst die "Dopp"-Taste vorwählen. Um einen **Leerschlag** zu setzen, die Taste "SPACE" drücken. Möchten Sie **Zahlen als Text** programmieren **oder fehlen die Buchstaben auf den Tasten**, verwenden Sie untenstehende Code-Tabelle. Tippen Sie den Code ein und drücken Sie anschliessend die Dezimalpunkt-Taste.

#### MWST-Text auf Kassenzettel Kopfteil

- OW-Schlüssel auf "PGM"
- Zahl «6» eintippen -> «SUBTOTAL»
- Zahl «232» eintippen -> «SUBTOTAL» (es erfolgt ein Ausdruck mit den Zeilen-Nummern 1-32 bis 39-32)
- Zahl "2" eintippen -> «SUBTOTAL»
- Zeilen-Nr. (siehe Ausdruck z.B. 432) eintippen -> «SUBTOTAL»
- Text der gesamten Zeile eintippen (wie oben erklärt)
- Taste "00" (Doppelnull) anschliessend -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

#### Texte Summenregister ändern

- OW-Schlüssel auf "PGM"
- Zahl "2" eintippen -> «SUBTOTAL»
- Code "7 0 0 1" eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen Text schreiben (wie oben erklärt) z.B.: "7, 7 % MWST"
- Taste "00" (Doppelnull) anschliessend -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

Bei Verwendung des reduzierten Satzes für Lebensmittel etc. (2.6%):

- -
- Code "7 3 0 1" eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen Text schreiben (wie oben erklärt) z.B.: "2 . 6 % MWST"
- Taste "00" (DoppeInull) anschliessend -> «BAR/TOTAL»
- «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)
- -

Bei Verwendung des reduzierten Satzes für Beherbergung (3.8%):

- Code "7 6 0 1" eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen Text schreiben (wie oben erklärt) z.B.: "3 . 8 % M W S T"
- Taste "00" (Doppelnull) anschliessend -> «BAR/TOTAL»
- «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ohne Gewähr. Bei Fragen hilft unser Telefonsupport gerne weiter. Haben Sie bitte Verständnis, dass für diese behördliche Anordnung unser Support verrechnet werden muss und Wartezeiten entstehen können.



## Kassensysteme CASIO TE-3000/TE-2200

les Mal, v icken Sie ste, um d	wenn Si die	e ein Zei										2 - A - C - B -	des u
icken Sie ste, um d	die 💽		chen eir	ngeben, v	wählen S	Sie den Z	Leichend	ode aus	der folg	enden L	iste der Z	Leichenco	
ste, um d		-Taste,	um das	Zeichen	zu regi	strieren.	Nach Be	eendigun	g der Ze	eichenei	ngabe dr	ücken Sie	e die
ichiol'	iese zu :	zu registi	rieren.										
ispiei.			C doy od	n	indelt d	e		J	u	i .	С	е	
be "	A 65	113	p 11	2 10	108 10	01 3	2.	74 1	17 1	05	99	101	00
n 23.	0.00	112											
der Ze	eichen	codes	IJ		unite .			9	1 9		1056		U S
Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeichen	Code	Zeicher	n Code	Zeichen	Code
Leerstelle	32	0	.48	@	64	Р	80	-	96	р	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	ú	129
Ш	34	2	50	В	66	R	82	b	98	r	114	ê	130
#	35	3	51	С	67	S	83	C	99	S +	115	ä	131
\$	36	4	52	D	68	Т	84	a	100		110	à	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	å	133
&	38	6	54	F	70	V	86	10	102	V	110	C	134
1	39	7	55	G	71	W	87	g	103	VV V	119	Ŷ	136
(	40	8	56	H	72	X	88	n	104		120	ö	137
)	41	9	57		73	Y	89		105	y y	121	è	137
*	42	:	58	J	74	Z	90		106	2	122	e ï	130
+	43	;	59	K	75	] [	91	K	107	1	123	î	140
,	44	<	60	L	76	1	92		108	1	124	1	140
Necht	45	()=33	61	M	77		93	m	109	}	125	Ä	141
i Aichr	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	120	Å	142
1	47	?	63	0	79	10,4486	95	0	<u>i III</u>		127		145
Zeicher	n Code	Zeicher	n Code	Zeiche	n Code	Zeicher	n Code	Zeiche	n Code	Zeich	en Code	Zeicher	n Code
É	144	á	160	1.6	176	S Hannel	192	ð	208	Ó	224	6 1 19 <del>,</del> 9(0)	240
æ	145	í	161		177	( ) L	193	Ð	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162	(p	178	Т	194	Ê	210	0	226	-	242
Ô	147	ú	163		179	F	195	Ë	211	0	227	3/4	243
ö	148	ñ	164	+	180		196	È	212	Õ	228		244
ò	149	Ñ	165	Á	181	+	197	€	213	0	229	8	245
û	150	<u>a</u>	166	Â	182	ã	198		214	μ	230	÷	246
ù	151	٩	167	À	183	Ã	199	Î	215	þ	231	5	247
ÿ	152	i	168	©	184	L	200		216	P	232	di minina	248
Ö	153	®	169	+	185	Г	201		217		233		249
Ü	154	7	170		186		202	Г	218		234		250
Ø	155	1/2	171	г	187	of pictures	203	i m lo	219		235	3	25
£	156	1/4	172	1	188	F	204		220	y y	236	2	25.
Ø	157	i	173	¢	189	500 5	205	id and	221	Y -	237	tiege Diste	25:
×	158	~	174	¥	190	+	206		222	mde	238	Doppel	254 te 25
f	159	>>	175	1	191	a	207	and sharing	223	bury	239	Größe	25

TE-3

E

Bei

Beri

Beri

C

G 96

photo bedienungsanleitung